

MONTAGE EN GEBRUIK ELECTRO – CONVECTOREN TYPE PKB

MD017/021

ALGEMEEN

Bij de plaatsbepaling dient rekening te worden gehouden met enkele veiligheidsvoorzorgen.

- Ten einde de nodige luchttoevoer naar het toestel te verzekeren en om het contact met eventueel brandbare materialen te vermijden, moet er een ruimte van minstens 70 mm naast het toestel en minimum 105 mm van de vloer vrijblijven.
Bij plaatsing onder een vensterbank minimum 165 mm boven het toestel.
Het toestel NOOIT PLAATSEN ONDER EEN STOPCONTACT !!!
- Het toestel NOOIT AFDEKKEN !!!
- Licht ontvlambare materialen als sprays, was, benzine e.d.m. mogen niet in de directe omgeving van het toestel gebracht worden.
- Gemakkelijk brandbare materialen als hout, kunststof, papier, stoffen, kledingsstukken e.d.m. mogen niet op of tegen het toestel gelegd worden.
- Convectoren mogen niet in werking zijn indien er ontplofbare gassen of agressieve zuren zouden kunnen gevormd worden, vb. bij het leggen van vloeren e.d.m.
- Het gegevensplaatje bevindt zich rechts achter de rooster in het toestel.

PLAATSING EN AANSLUITING

De montage instructies dienen strikt gevolgd, zoniet vervalt de garantie.

De montagevolgorde :

- De beugel van het rugpaneel nemen.
- De bevestigingsgaten op de muur aftekenen, boren en van pluggen voorzien.
Rekening houden met onder
- vermelde afstanden en met de maten hierna.
- De beugel op de muur bevestigen d.m.v. schroeven.
- De voedingskabel door het toestel voeren en aansluiten (schroeven goed vastzetten).
Aansluitsectie volgens tabel in acht nemen.
- Het toestel terug op de beugel bevestigen.

TYPE	PKB 6	PKB 10	PKB 15	PKB 20	PKB 30
VERMOGEN W	600	1000	1500	2000	3000
LENGTE L mm	685	920	920	1220	1220
DIEPTE D mm	75	75	75	75	85
a mm	440	690	690	990	990
d mm	65	65	65	65	75
min. aansluitsect	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²

GEBRUIK EN ONDERHOUD

- De types PKB hebben een ingebouwde thermostaat met 6 standen waarbij het verlikkerlampje aangeeft wanneer deze in werking treedt. De gewenste stand zal proefondervindelijk worden vastgesteld.
- In de 0-stand is het toestel uitgeschakeld.
- De buitenzijde van de toestellen wordt onderhouden met een droog doek. Eens per jaar kan het stof uit de binnenzijde genomen worden (wees voorzichtig de weerstanden niet te beschadigen).
- In de stroomtoevoerleiding moet een meerpolege stroomonderbreker voorzien zijn waarvan de
- Contactopeningen ten minste 3 mm bedragen.
- VOORALEER AAN HET TOESTEL OF DE THERMOSTAAT TE WERKEN ALLE ELEKTRISCHE KRINGEN UITSCHAKELN.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze bij verandering van eigenaar of gebruiker door.

RECYCLAGE VAN HET TOESTEL

De betekenis van de doorkruiste afvalcontainer:

Het symbool voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur.

Verwijder het toestel aan het einde van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil.

Informeer naar de mogelijkheden voor een milieuvriendelijke en adequate afvoer als afval.

MD 017/023